Настройка приставки IPTV / DVB-T2 WorldVision T62A

- 1. Подключить WI-FI адаптер в USB порт.
- 2. После включения приставки и загрузки интерфейса нажать кнопку «**EXIT**» на пульте ДУ.

Авто поиск									
ТВ канал	000	Радио канал	000						
Частота:634.00MHz	Ширина полос	ы: 8M							
Поиск:			52%						
	ЕХІТІВыход		7 1 4						

3. Открыть главное меню приставки кнопкой «MENU» Перейти в пункт меню «Система», подтвердить выбор кнопкой «**OK**» и перейти в раздел «Настройка Wi-Fi» нажав также кнопку «**OK**» на пульте ДУ.

	• Ø 🛪	>
	Система	
Родительский контроль		
Установить пароль		
Вернуться к заводским уст	ановкам	
Информация		
Обновление ПО		
Настройка Wi-Fi		
ЕХІТВыход	ОКПодтвердить	ŝ



Используя кнопки навигации выберите позицию нужную и нажмите «OK» для входа в соответствующий интерфейс настройки. Нажмите "EXIT" для выхода из текущего меню.

4. Выбрать пункт «Настройка Wi-Fi» снова и дальше перейти к поиску Wi-Fi сетей зажав «з**еленую**» кнопку на пульте ДУ.

Стройство		WIEI	
Режим		Вкл.	
Гип	4	DHCP	
Р-адрес		000.000.000.000	
Иаска подсети		000.000.000.000	
Шлюз		000.000.000.000	
DNS1		000.000.000.000	
DNS2		000.000.000.000	
Сохранить		Нажать ОК	
Статус		Нет соединения	
		• Поис	<

5. Выбрать Вашу Wi-Fi сеть в списке доступных и подтвердить выбор кнопкой «**OK**».

	Статус	ссети	
	WI	FI	
1. free-WIFI			📄 lin. 🖴
2. Stalker-2,4Gh			📕 lin. 🖴
3.			lin. 🖴
4.			lin. 🖴
5.			□ 1 11. ⊖
6.			ltı. 🖴
7.			∎ I In. 🖴
Ехіт Выход	ОК Настройки	- Обновить	С Переместит

6. Нажать кнопку «**вверх**» на пульте ДУ для выбора поля «пароль» и нажать кнопку «**ОК**».

Статус сети										
		WIFI	-							
1. wifi_tv	ESSID	wifi_tv	llıı. 🔒							
2.	IP-адрес	N/A	llı, 🖴							
3. free-WIFI	Мас-адрес	00:14:d1:d5:f7:bb	llı. 🖴							
4.	Качество	100/100	lıı. 😖							
5.	Шифрование	Вкл.	lin, 🔒							
6.	Пароль	N/A	Hu. 🔒							
7.	Сохранить	Отмена	J 🔒 📶							
ЕХІТ Выход	ОК Настройки	– Обновить	🗘 Переместит							

7. Введите пароль Wi-Fi сети и нажмите «желтую» кнопку на пульте ДУ для подтверждения пароля.

	\square	Клавиатура												
1. sunl														1
2. DIR	q	W	е	r	t	у	u	i	0	р	[]	ار. 🚨	1
3. free	а	S	d	f	g	h	j	k	1	;	1	١	ار, 🚨	
4. Stall	z	X	С	V	b	n	m	,		/	Англ	л <mark>ийск</mark>	ار, 🚨	1
5. sunl	a/A	123	K		Про	обел		₩	OK	+	Clr	(F1)	۱۱, 🚨	1
6. 7. TP-I		_D1FF	-61	Cox	крани	1ТЬ		От	мена		J		וו, 🚨 וו, 🚇	1 11 -

8. Выбрать кнопками навигации «Сохранить» и нажать кнопку «**ОК**» для подключения к Wi-Fi сети.

Статус сети									
		WIFI	1						
1.	ESSID	free-WIFI	lin. 🔒						
2.	IP-адрес	N/A	llin, 🔤 🔜						
3. free-WIFI	Мас-адрес	84:16:f9:c7:05:26	- III. 🖴						
4.	Качество	100/100	llı, 🖴						
5.	Шифрование	Вкл.	lin, 🔒						
6	Пароль	******							
7.	Сохранить	Отмена	ا ا ، ه						
ЕХІТ Выход	Ок Настройки	Обновить							

9. Выходим в главное меню нажимая кнопку «**EXIT**» на пульте ДУ, и переходим в раздел «Медиацентр».

		¥	H
	Медиацен	нтр	
Мультимедиа Записанные файлы Настройка записи			
Интернет			
ЕХІТ Выход	ОК Подте	вердить	Ŷ

10.В разделе «Медиацентр» выбираем пункт «Интернет» и нажимаем кнопку «**OK**» на пульте ДУ. Выбираем пункт «IPTV» и также нажимаем «**OK**» на пульте ДУ.

	Интернет	
IPTV		
Megogo		
Погода		
Youtube		
RSS Чтение		
ЕХІТ Выход	ОК Подтвердить	\diamond

11.В подразделе «IPTV» с помощью кнопок навигаций переходим в раздел «Cloud» нажав кнопку «**влево**». Далее жмем на пульте ДУ «**зеленую**» кнопку и вводим нужный плейлист с помощью экранной клавиатуры. Плейлист доступен в личном кабинете в разделе «Телевидение УкрТВин» в параметрах услуги.

			IPT	۲V											
	4	1	Clou	.d				Клаві	иатур	a					ו
_						http)://								
	-		q	W	е	r	t	у	u	i	0	р	[]	
			а	S	d	f	g	h	j	k	$\langle M \rangle$;		١	
			Z	Х	С	V	b	n	m	3	1%	1	Англ	ийск	11111
			a/A	123	K		Про	бел	11		OK	ł	Clr(F1)	
		ļ)
	Обн	овлен	ие			0	Загру	/зить (ссылк	у		⊖ E	Зведит	ге ссы	ілку
						MEN	UBозе	зрат				EXIT	Зыход		

12. После ввода необходимого плейлиста жмем «желтую» кнопку ДК, для подтверждения. Далее дважды жмем кнопку «вправо». После этого будет загружен список каналов и можно выбирать телеканал для просмотра.



Настройка завершена.